

EXPLORER® 700

Включение

1. Подсоедините кабели.
2. Нажмите кнопку включения питания, расположенную рядом с дисплеем, и удерживайте ее нажатой, пока не загорится зеленый индикатор питания.
3. Если необходимо, введите PIN-код SIM-карты.
4. Отрегулируйте положение антенны для получения максимального сигнала и подтвердите завершение этой операции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда на дисплее появляется надпись ГОТОВ, терминал автоматически включает интерфейсы ЛВС и WLAN (если использование этих интерфейсов разрешено). Если соединение с ЛВС/WLAN не требуется, отсоедините кабель или отключите интерфейс, чтобы избежать выставления счетов за передачу данных через этот интерфейс. Теперь можно выполнять вызовы или передавать/принимать данные.

Если впоследствии возникнет необходимость перенастроить антенну, войдите в меню и выберите: **ПАРАМЕТРЫ > НАВЕСТИ АНТЕННУ.**

Телефонный вызов

При использовании телефонной трубки с интерфейсом Bluetooth следует выполнить процедуру сопряжения трубки и терминала, и поместить трубку рядом с терминалом EXPLORER 700.

Для выполнения вызова с помощью EXPLORER 700 наберите: **00 <код страны> <номер телефона>** затем нажмите кнопку # или кнопку снятия трубки.

Пример: чтобы позвонить в филиал Thrane & Thrane в Дании наберите: 00 45 39558800 #

ПРИМЕЧАНИЕ. Предусмотрено два режима с разным уровнем качества звука для голосовых вызовов: стандартный голосовой и "Аудио 3,1 кГц".


Чтобы использовать для звонка стандартный голосовой режим, наберите перед телефонным номером **1***.

Чтобы использовать для звонка режим "Аудио 3,1 кГц", наберите перед телефонным номером **2***.

Для выполнения вызова на терминал EXPLORER 700 наберите:

+870 <номер мобильного телефона>

ПРИМЕЧАНИЕ. Предусмотрено два мобильных телефонных номера для голосовых вызовов – один для режима "Аудио 3,1 кГц" и один для стандартного голосового режима.



Факсимильный вызов

Для отправления факсимильного сообщения с помощью EXPLORER 700 наберите:

00 <код страны> <номер телефона> #.

Пример: чтобы позвонить в филиал Thrane & Thrane в Дании наберите: 00 45 39558888 #

ПРИМЕЧАНИЕ. При отправлении факсимильного сообщения по аналоговой телефонной линии необходимо выбрать уровень качества звука "Аудио 3,1 кГц". При отправлении факсимильного сообщения через интерфейс ISDN необходимо выбрать уровень качества "UDI".

Чтобы установить уровень качества "Аудио 3,1 кГц", наберите перед телефонным номером **2***.
Чтобы установить уровень качества "UDI", наберите перед телефонным номером **3***.

Для отправления факсимильного сообщения на терминал EXPLORER 700 наберите **+870 <номер мобильного телефона>.**

Местный вызов

Для выполнения местного вызова с телефона с интерфейсом Bluetooth на обычный телефон наберите **0301** или **0302** и нажмите кнопку снятия трубки.

Для выполнения местного вызова с обычного телефона на телефон с интерфейсом Bluetooth наберите номер Bluetooth-телефона (например, **0201**) и нажмите кнопку #.

Для просмотра местных номеров Bluetooth-телефонов войдите в меню и выберите **СВОЙСТВА > УСТРОЙСТВА BLUETOOTH.**

Для выполнения местного вызова на ISDN-телефон наберите **0401** или **0402**, после чего нажмите кнопку # или кнопку снятия трубки.

Подробные сведения о распределении местных номеров см. в руководстве пользователя.

Запуск/остановка работы в потоковом режиме с ЛВС

1. Войдите в меню и выберите пункт **ПОДКЛЮЧЕНИЕ**.
2. Выберите потоковый режим для интерфейса ЛВС или WLAN.
3. Выберите команду **ЗАПУСТИТЬ** или **ОСТАНОВИТЬ**.

ПРИМЕЧАНИЕ. При работе в потоковом режиме начисление платы производится по времени соединения. Запущенный сеанс работы с потоками данных будет активен до тех пор, пока он не будет завершен пользователем.

Предварительно необходимо задать и включить требуемые потоковые режимы в окне ЛВС web-интерфейса. См. руководство пользователя.

Доступ к web-интерфейсу

1. Подсоедините ПК к терминалу EXPLORER 700.
2. Запустите Интернет-браузер.

3. Введите IP-адрес web-интерфейса в поле адреса. По умолчанию используется IP-адрес 192.168.0.1.

Для вывода IP-адреса с помощью меню выберите: **СВОЙСТВА > ТЕРМИНАЛ > IP-АДРЕС**.

Отправление коротких сообщений (SMS)

1. Выберите в web-интерфейсе: **СООБЩЕНИЯ > Ввод сообщения**.
2. Введите текст сообщения.
3. Введите номер телефона: **00 <код страны> <номер телефона>**.
4. Выберите **Уведомление о доставке Да** или **Нет**.
5. Нажмите кнопку **Отправить**.

Функции быстрого доступа в меню

Для включения или отключения вспомогательного звукового сигнала нажмите **▼** или **▲**.

Для включения скрытого режима нажмите кнопки **С + ОК**.

Для выхода из меню нажмите кнопку **С** и удерживайте ее нажатой в течение 1 секунды.

СТРУКТУРА МЕНЮ

